



**Service:**  
 BEMM GmbH  
 Postfach 10 01 44  
 D-31101 Hildesheim  
 Fon +49(0) 51 21 / 93 00 - 0  
 Fax +49(0) 51 21 / 93 00 84  
 eMail info@bemm.de

## Verbindung zwischen sender D1 und fernbedienung D2

1 / Drücken sie die taste (1) des senders D 1, um den sender einzuschalten

2 / Drücken sie die taste (1) des senders D1 erneut für 10 sekunden, so dass die anzeige (2) orange leuchtet und langsam blinkt

3 / Auf der fernbedienung D2 drücken Sie die taste 3 länger als 5 sekunden, bis "rF INI" auf dem bildschirm erscheint.

4 / Wenn die verbindung zwischen dem sender D1 und der fernbedienung D2 hergestellt ist, erlischt die orangefarbene anzeige (2)

5 / Die beiden geräte sind jetzt verbunden und die fernbedienung ist betriebsbereit, für den gebrauch der fernbedienung D2 siehe das in der packung enthaltene benutzerhandbuch